

# Gefässe füllen

#### Schritt für Schritt

1 Wasser-Abzugsloch vorhanden?

Ein Abzugsloch ist im Aussenbereich zwingend. Das Abzugsloch sollte mindestens einen Durchmesser von 2 cm haben. Ansonsten sollten es mehrere sein. Mit einer Tonscherbe (Wölbung nach oben) oder einem kleinem Netz wird verhindert, dass Drainagematerial durch das Abzugsloch ausgeschwemmt wird.

2 Drainageschicht

Eine Drainage im Gefässboden ist unerlässlich! Diese Schicht sollte maximal ein Fünftel der Höhe des Gefässes betragen, mind. jedoch 5 cm dick sein. Blähton (Leca)-Kügelchen eignen sich am besten. Bei Gefässen mit Wasserreservoir, muss der Blähton knapp höher sein als der maximale Wasserstand.

- Trennvlies

  Die Drainageschicht wird mit einem wasserdurchlässigen Vlies von der darüberligenden Erde getrennt.
- Ballen abmessen

  Bevor das Erdsubstrat eingefüllt wird, ist die Höhe des Ballens der Pflanze abzumessen. Nun wissen Sie genau, wie hoch Sie das Erdsubstrat vor dem Einsetzen der Pflanze füllen müssen. Wichtig: Lassen Sie oben zur Gefässkante ein paar Zentimeter frei für den Giessrand.

# **5** Wurzelballen aufreissen

Es empfiehlt sich, die Wurzeln mit einem Messer rundherum im Abstand von 5–10 cm, ca. 5 mm tief, einzuschneiden. Dies regt die Neubildung von Wurzeln an. Ist der Ballen stark verwurzelt, darf er auch etwas aufgerissen werden. Eine Reduktion der Grösse des Ballens sollte allerdings vermieden werden. Falls dies unumgänglich ist, lassen Sie sich vorher beraten.

### 6 Erdsubstrat

Verwenden Sie das Mineralsubstrat von Ricoter oder das rein mineralische HF-Dachgarten-Substrat. Das Gefäss wird nun bis kurz vor den Rand aufgefüllt, das Substrat ein wenig angedrückt und die entstandenen Löcher nochmals aufgefüllt.

## Wässern

Giessen Sie die Pflanzen nach dem Eintopfen reichlich an. Manchmal sind mehrere Giess-Durchgänge nötig, da die Erde nicht alles auf einmal aufnehmen kann.

# 8 Topffüsschen

Das Pflanzgefäss sollte nie direkt auf dem Boden stehen. Im Winter kann sonst durch ein Festfrieren am Boden, im Sommer durch ein Vakuum, der Wasserabfluss verhindert werden. Die meisten Kunststoffgefässe, sowie unsere Fiberstone-Linie haben bereits verbaute Füsse. Bei den Tongefässen braucht es aber zusätzliche Topffüsschen, sie finden diese neben unserem Sortiment an Tontöpfen.



Treffpunkt für Gartengeniesser